

TYPE 216 avec MOTEUR 156, 273, 275

TYPE 221 avec MOTEUR 156, 272, 273, 275, 629, 642



P42.10-2533-07

1 Bouchon

2 Réservoir d'expansion liquide de frein

01 Appareil à remplacer le liquide de frein

02 Flexible de purge

Avis de modifications

30.5.06	Ne pas relâcher la pédale de frein par à-coups lors du pompage, mais lentement, remarque ajoutée La vis de purge peut rester ouverte pendant toute la durée du pompage, remarque ajoutée "Répéter la procédure sur la vis de purge de la butée centrale d'embrayage" ajoutée	Séquence de travail 5.1 Séquence de travail 5.1 Séquence 9	AR42.10-P-0010-02SX AR42.10-P-0010-02SX AR42.10-P-0010-02SX
---------	--	--	---

	Déposer, poser		
⚠ Danger !	Risque d'intoxication en cas d'ingestion de liquide de frein. Risque de blessures en cas de contact ou de projection de liquide de frein dans l'œil.	Ne verser le liquide de frein que dans les bidons prévus et identifiés à cet effet. Porter des vêtements et des lunettes de protection pour manipuler le liquide de frein	AS42.50-Z-0001-01A
⚠ Danger !	Risque de blessure à la peau et aux yeux lors de la manipulation d'objets très chauds ou incandescents.	Porter des gants de protection, des vêtements de protection et si nécessaire, des lunettes de protection.	AS00.00-Z-0002-01A
	Nettoyage		
1	Nettoyer le pourtour du bouchon (1)		
2	Dévisser le bouchon (1) Remarques concernant les travaux de réparation sur le système de freinage Remarques concernant le liquide de frein		AH42.00-P-0003-01A AH42.50-P-0001-01A
3	Verser le liquide de frein neuf jusqu'au repère "MAX" dans le réservoir d'expansion (2)		
4	Raccorder l'appareil à remplacer le liquide de frein (01) au réservoir d'expansion (2) et le mettre en marche	Suivre la notice d'utilisation du fabricant.	
5	Démonter les roues avant Déposer, poser les roues	Véhicules avec moteur 156, 275 et moteur 629 avec code Z07 Protection maximale.	AP40.10-P-4050SX
6	Procéder à la purge		AR42.10-P-0010-02SX
7	Effectuer la pose dans l'ordre inverse		
	Contrôler		
8	Contrôler l'étanchéité du système de freinage		AR42.10-P-0100-01V
9	Rectifier le niveau de liquide dans le réservoir d'expansion (2) Système de freinage - Contrôler le niveau du liquide de frein		AP42.10-P-4210SX